MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cafetera termo

MODELO THERMOCAF-White



1.- Cubierta superior
2.- Tanque para agua
3.- Niveles de llenado de agua
4.- Base
5.- Interruptor de encendido / apagado
6.- Filtro interior permanente
7.- Soporte para filtro permanente
8.- Tapadera hermética de jarra termo
9.- Apertura de tapadera hermética de jarra termo
10.- Jarra termo.

Enhorabuena por la compra de esta cafetera con jarra termo.

La jarra termo, está fabricada con cristal para evitar que el café pueda contaminarse con olores y sabores, ya que el cristal es puro y no poroso por lo que el café mantendrá su sabor y aroma para que disfrute de café RECIEN HECHO en cada taza que sirva, además va revestida de aluminio para mantener el café a una temperatura óptima para su consumo.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el producto por primera vez.

Guarde este manual para futuras consultas.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

1. No toque el cuerpo de la cafetera ni la jarra mientras está preparando café. Use siempre el asa para sacar la jarra termo de su compartimento.
2. No sumerja en agua o en cualquier otro líquido el cuerpo de la cafetera, la base de la misma o el cable, si necesita limpiarla, use un paño suave humedecido en agua.
3. No permita que sea usado por niños sin una supervision de un adulto.
4. Desenchufe la cafetera de la red cuando no la esté usando y para proceder a su limpieza con un paño húmedo. Espere a que esté fría para limpiarla, guardarla o montar las piezas desmontables de la misma.
5. Si el cable se daña, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial y en este caso el aparato quedaría fuera de garantía.
6. Este aparato está fabricado para ser usado en el interior de una vivienda. No lo use en el exterior o en un lugar donde esté expuesto a la lluvia o a la luz directa del sol y de altas temperaturas.
7. Recoja el cable cuando esté desenchufada o cuando la guarde. No deje que el cable cuelgue de una estanteria o de una mesa, ya que podría caerse y dañarse tanto el cuerpo de la cafetera como la jarra termo.
8. Cuide que el cable no toque superficies muy calientes. No lo acerque a fuentes de calor.
9. Use este aparato solo para el uso para el que está diseñado. NO lo utilice con otro fin.

10. Tenga cuidado cuando esté pasando el café desde el filtro a la jarra termo. No toque ni mueva la jarra, podría salpicarle y quemarse. No toque ni intente sacar la jarra hasta que toda el agua haya pasado y el ciclo haya terminado

11. ATENCION:

Esta cafetera termo es un auténtico termo y como tal debe ser tratado. El interior de la jarra, al igual que los termos tradicionales, es de cristal para conservar la temperatura del café durante el mayor tiempo posible. No golpee la jarra, EVITE que caiga al suelo y REVISE el interior de la jarra periódicamente para asegurarse que el cristal no está roto ni quebrado.

NOTA: Por su seguridad, en caso que usted crea ó note que ha ingerido algún trozo de vidrio que la jarra haya podido desprender, acuda al médico mas cercano.

No introduzca la jarra termo ni su tapadera en el lavavajillas.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Lave la cafetera, el filtro y la jarra termo antes del primer uso.
2. Abra la tapa superior y saque el filtro y el soporte para el filtro.
3. LLene de agua el depósito. La capacidad maxima esta marcada en el lateral del depósito, No lo llene por encima de esta marca de llenado máximo.
4. *Antes de hacer café por primera vez, se recomienda hacer un primer circuito sin café. Llene el depósito al máximo para eliminar cualquier resto de olor que pueda tener por la fabricación, esto es muy común cuando los componentes son nuevos, pero, haciendo un primer circuito, evita que se pueda deteriorar el sabor y aroma del café.*
5. Una vez que haya terminado un primer circuito solo con agua, ya puede rellenar de nuevo el depósito con la cantidad de agua deseada (puede guiarse por las medidas indicadas en el lateral del depósito). A continuación añada el café en el filtro.
6. Introduzca el filtro en el soporte y encaje éste en el hueco del depósito de agua
7. Cierre la tapa superior. Enchufe la cafetera y presione el interruptor de encendido -ON- para que comience a funcionar.
8. Cuando toda el agua haya pasado del depósito al filtro y el filtro haya colado toda el agua hacia la jarra, puede retirar la jarra termo y servir el café.
9. Para conservar el café con mayor y mejor aroma y sabor, se recomienda lavar el filtro después de cada uso.

Nota: desmonte las piezas con cuidado para lavarlas, pueden estar calientes después del uso.

LIMPIEZA:

1. Asegúrese que la cafetera está desenchufada y espere que el depósito de agua este frío antes de proceder a su limpieza.
2. Lave por separado el filtro y el soporte para el filtro. Como se ha indicado anteriormente, limpie el cuerpo de la cafetera con un paño húmedo. NO lo sumerja en agua ni en el lavavajillas. No utilice detergentes abrasivos, disolventes ó limpiadores que puedan ser fuertes.
   ¡¡CUIDADO!! Nunca sumerja en agua el cuerpo ni la base de la cafetera, tampoco la jarra termo ni su tapa.

Una vez que quiera deshacerse de esta cafetera, o de otro aparato electrodoméstico, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.
La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

Especificaciones técnicas:

Suministro: AC220~240V 50Hz

Potencia: 900W

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com